





		SENDER																						
		ITK-200	ITKL-2	ITKL-30	ITLS-16	ITGDT-809	ITS-150	ITZ-500	ITS-2000	ITS-23	YWT-8500	ITW-852	ITDW-854	ITF-100	PIR-1000	PIR-3000	PIR-5000	ITM-100	ITM-200	ITV-100	ITDS-50	SLT-7000	MLT-7100	LMLT-711
FUNK-EINBAUSCHALTER 	CMR-1000	•				•	•			•						•	•		•					
	ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	ITDL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITL-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITL-2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITL-230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITLM-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITL-2300		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITWR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITWR-3501		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	CMR-1224	•				•	•			•						•	•		•					
FUNK-THERMOSTAT	ITH-610		•	•	•	•		•	•		•		•	•	•			•	•	•				
FUNK-LAMPENFASSUNG	LBUR-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
FUNK-EINBAUDIMMER 	ITL-300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ITDM-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FUNK-SCHALTER FÜR ANTRIEBE	ITL-500	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			•	•	•					
	ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
FUNK-ZWISCHENSTECKER 	ITI-10	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	ITG-12	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITLR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITLR-3500T	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	ITLR-3500S		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	ITLR-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GRR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
FUNK-GONGS 	ITR-7000	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	MLR-7100															•						•		
	IT-9000		•	•	•	•		•	•		•		•	•				•	•					•

S

S

S